

Leggeanvisning Artigo gummigulv

Artigo gummigulv

Banevare

Kontroller at du har fått riktig materiell og at det ikke finnes skader eller defekter. Dersom det oppdages feil, stopp arbeidene og ta umiddelbart kontakt med Polyflor Nordic. Gulvet må være støvsuget, rent, plant og være tørt og fritt for malingsflekker og eventuelt oljesøl.

Det beste undergulvet er sugende, sparklet gulv eller plategulv.

Polyflor anbefaler ikke å legge belegg på gammelt gulvbelegg.

Max. 85% Rf i betong undergulv.

Max. 12% Rf i sponplater.

Akklimatisering

Gummibelegget skal lagres minst et døgn på leggestedet med en temperatur på min. 18°C. I kalde perioder lenger, 2 til 3 døgn.

Fliser i pakker anbefales åpnet i endene, sett maks 5 pakker i høyden.

Jevn temperatur før, under og etter legging til limet har herdet, er viktig.

Legging skal skje ved en temperatur på minst 18°C. Undergulvet skal ha en temperatur på min. 15°C. Dekk til vinduer hvor solen kommer til.

Rull ut lengdene, gjerne dagen før, dog minimum noen timer før legging, slik at belegget akklimatiseres før installasjonen.

Undergulv med elektrisk eller vannbåren varme

Varmen i undergulvet må ikke overstige **27°C**.

Restfuktigheten i betonggulv må ikke overstige **75% Rf**, plategulv ikke mer **7%**.

Det er spesielt viktig å være varsom når det er varmekabler i undergulvet.

Gulvvarmen skal være påsatt i min. 14 døgn før legging og skal være slått av i min. 1 døgn før legging. Gulvvarmen skal ikke slås på før limet har herdet, 2 – 3 døgn.

Alt. 1 Legging med tettskjærte skjøter

Legg lengdene med ca. 3 cm overlapp og skjær gjennom begge to med hjelp av en stållinjal og skarp kniv. Egnert verktøy er en "Tipp Topp skjærer". Press deretter sammen kantene og sikre lengdene med blå maskeringstape i halve retningen, før belegget brettes tilbake.

Etter at skjøter og eventuelle tverrskjøter er ferdig skjært, brettes halvparten tilbake og limes.

Liming

Bruk egnet limsparkel. Forbruk ca. 1 liter per 4m² gulvbelegg, avhengig av undergulvet.

La limet luften litt før legging.

Legg ned lengdene og tilpass de ferdige skjøtene slik at de blir helt tette.

Vals belegget godt. Stryk til skjøtene med egnet verktøy. Fjern eventuelt limsøl med en fuktig klut umiddelbart.

Brett opp og lim den andre siden. Avslutt med å valse gulvet.

Leggeanvisning Artigo gummigulv

Artigo gummigulv

Alternativ 2 Legging med sveisede skjøter

Legg og skjær breddene som ovenfor, fres skjøten 2/3 ned i belegget. (Bruk trekantskrape før sveising).

Sveising bør ikke utføres før dagen etter legging/liming. Limet må tørke.

Sveisetråden er ubehandlet. Det anbefales å behandle skjøtene med Pu Sealer.

Sveising

Skal gjøres med varmluftpistol og hurtigsveisemunnstykke med avpasset varme.

Bruk type Mozart kniv, som ikke skader belegget. Skjær bort halve sveisetråden straks etter sveising. Renskjær når tråden er kald.

Det anbefales at arbeidene utføres av gulvlegger.

Gummifliser

Følg ovennevnte råd med følgende endringer:

Mål inn rommets senter og start leggingen fra midten og til sidene etter en snorslått strek. Lim deler av gulvet etter streken. Ved legging av fliser må limet være fingertørt (semivått) før legging.

Legg flisene tett inntil hverandre uten å presse kantene for hardt mot hverandre.

Press ned hver flis. Lim som trenger opp til overflaten i skjøtene, fjernes omgående med en fuktig klut. For å få optimal vedheft bør flisene vales eller strykes godt til begge veier, flere ganger.

Vent med rengjøring i 48 timer, til limet har herdet.

Fliser med knotter kan ikke sveises.

Ferdig trappetrinn; se egen leggeanvisning.

Limtyper – for belegg og fliser inntil 4 mm tykkelse.

Uzin 2000S

Casco Proff Solid,

Casco Proff Extra

eller tilsvarende.

Ved liming av 4 mm tykkelse eller mer, bruk et gummilim.

I inngangspartier eller andre steder med mye fuktighet, bruk et gummilim som tåler vann.

Følg alltid limleverandørens anbefalinger.



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no